

weberniv profi

Önterülő aljzatkiegyenlítő



- Kiválóan önterülő
- Repedésmentesen szilárdul
- Padlófűtésre, elektromos fűtésre is alkalmazható
- Mindenfajta burkolat alá



Felhasználásra kész önterülő aljzatkiegyenlítő, burkolataljzatok megfelelő kiegyenlítésére beltérben, 3-15 mm rétegvastagságig. Fűtött és fűtetlen beton, cement- és anhidritesztrich felületek kiegyenlítésével képez kiváló alapot hideg- vagy melegburkolatok fogadására. MSZ EN 13813 szerinti besorolása: CT-C30-F6-B1

JÓ TUDNI

Anyagigény: 1,5 kg/m²/mm

Kiadósság: kb. 3 m²/25 kg zsák, 5 mm rétegvastagság esetén

Keverővíz-szükséglet: kb. 0,2 liter víz 1 kg szárazanyaghoz

(kb. 5 liter/25 kg zsák)

TECHNIKAI ADATOK

- Max. szemcseméret: kb. 3 mm
- Pihentetési idő: 10 perc
- Kötési idő/járhatóság: 24 óra/cm
- Nyomószilárdság: ≥ 30 N/mm²
- Hajlító-húzószilárdság: ≥ 6 N/mm²
- Tűzvédelmi osztály: A2

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód

M635

Kíszerelés

25 kg/zsák

Raklap mennyiség

48 zsák / 1200 kg

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

- +5°C alatti alapterületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a bedolgozás nem javasolt.
- Az elkészült felületet az erős napsugárzástól, huzattól és fagytól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!
- A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen szilárd, teherbíró, száraz, egyenletes, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes, valamint mentes az elválasztó rétegektől (por, olaj, zsír, stb.). A laza felületi részeket előzetesen el kell távolítani. Padlófűtés esetén célszerű a padlófűtés csöveit előzetesen feltölteni, és a nyomáspróbát elvégezni. Az alapfelület nedvszívóképességének kiegyenlítésére, valamint a tapadás fokozására minden esetben weberniv primer aljzatkiegyenlítő alapozó alkalmazása szükséges. Az aljzatkiegyenlítés megkezdése előtt minden esetben várjuk meg, míg az alapozó tapintásszárazzá válik.

FELDOLGOZÁS

A szárazanyagot a megadott mennyiségű tiszta vízzel csomómentes, homogén masszává keverjük össze. A keverést célszerű fűrógépbe erősített keverőszárral vagy keverőgéppel végezni, előbb lassú, majd magasabb fordulaton 2-3 percig. A bekevert anyagot kb. 10 percig pihentetni kell, amíg az aljzatkiegyenlítő buborékmentessé válik. Az aljzatkiegyenlítőt az aljzatra egyszerűen kiöntjük, és glettvassal vagy simítóval széthúzzuk. Egy munkamenetben max. 15 mm-es rétegvastagságban hordható fel. Ennél nagyobb rétegvastagságot csak úgy lehet képezni, ha további rétegeket hordunk fel, az előző réteg megfelelő szilárdsága után. Az anyagban maradt légbuborékokat speciális tűskés hengerrel vagy tűskés seprűvel távolítjuk el. A tűskés henger használatával az anyag terülését és egyenletességét is segíthetjük. A kiterített anyag kötéseideje/járhatósága kb. 24 óra centiméterenként. A burkolhatóság feltétele a cementkötések vége, valamint az aljzatkiegyenlítő maradék nedvességének eltávozása. A maradéknedvesség-tartalom meghatározása CM készülékkel történik, párazáró burkolat esetén $\leq 2,5\%$, páraáteresztő burkolat esetén $\leq 3,0\%$.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓT A HONLAPUNKON TALÁL

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

weberniv primer

Aljzatkiegyenlítő alapozó